

Recommandations pour la tenue des chauffeurs

Action 2 Evaluation des risques de transfert de contaminants lors des différentes phases du transport d'animaux

Les mains, les tenues, les bottes du chauffeur et le coffre de rangement du matériel peuvent être à l'origine de transfert de contaminations et doivent faire l'objet de mesures d'hygiène.

Mains

- Les mains doivent être lavées après chaque chargement et déchargement des animaux.
 - Soit utiliser des gants jetables.
 - Soit équiper les camions de dispositifs (réserve d'eau et savon) permettant aux chauffeurs de se laver les mains.
- Utiliser du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains après leur lavage.
- Sur les aires de lavage et à l'abattoir au niveau du quai de déchargement, prévoir un local pour les chauffeurs équipé d'un lavabo avec eau chaude, savon et essuie-mains.



Tenue

- La tenue utilisée doit être changée régulièrement, idéalement après chaque tournée pour les porcelets et les reproducteurs. La réglementation impose un changement de tenue après chaque tournée de collecte à l'abattoir.
- La tenue de pluie utilisée pour le lavage doit être lavée et désinfectée avant d'être placée dans le coffre de rangement.



Bottes

- Les bottes, doivent être lavées et désinfectées après chaque chargement et déchargement des animaux, jusqu'en haut et sans oublier la semelle.
- Elles doivent être propres avant d'être placées dans le coffre de rangement, lui-même propre.
- Il est conseillé d'équiper les camions de dispositifs (réserve d'eau et désinfectant) permettant leur lavage et désinfection.
- A l'abattoir au niveau du quai de déchargement et sur les aires de lavage, il est conseillé d'installer des laves bottes à jet (sans brosse) avec désinfectant. Sur l'aire de lavage ces laves bottes doivent être disposés en haut de piste au niveau des coffres pour ne pas remarcher sur la piste après utilisation.



Coffre de rangement

- Le coffre de rangement pour les bottes et la tenue de pluie doit être régulièrement nettoyé et désinfecté.
- Une boîte plastique facile à nettoyer est conseillée.